

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

：社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルの仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

初回起動時のご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル「セットアップマニュアル」をご覧ください。

別売の周辺機器は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押すと数分後に「Microsoft Windows へようこそ」画面(右画面)¹が表示されます。その間、一時的に(約 1～3 分程度)真っ暗な状態が続くことがあります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**

その後、「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」という画面(右画面)¹が表示されたら、「ユーザー1」欄だけ名前を入力してください。

セットアップ完了までには、約30～60分かかります(モデルにより時間が異なります)。その間にも自動的に再起動したり、真っ暗な状態が続くことがあります。電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

最終的にデスクトップ画面(右画面)¹が表示されます。これでセットアップは完了です。次回から、パソコンの電源を入れると、1～2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。

1: 表示される画面は、モデルにより若干イメージが異なります。



<裏面もご覧ください>

853-810924-137-A



810924137A

通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、**CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**²。長い場合で 5 分程度(通常の電源 ON は長い場合でも 2 分程度)になります。

- 2: CD/ハードディスクアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『セットアップマニュアル』をご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップについて

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法として、添付されている Windows XP の「再セットアップ用メディア」(再セットアップディスク)から再セットアップする方法を採用しています。

再セットアップの方法については、添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

再セットアップ時の注意

- ・ 別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)を全て取り外して『セットアップマニュアル』の「接続する」で取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。



USB/IEEE1394/PC カードスロット/メモリースロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットしたまま再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらが合った場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください。

- ・ 電話回線ケーブルや LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてください。

このパソコンでご利用できる OS について

このパソコンでご利用できる Windows XP は、あらかじめインストールされている Windows XP のみです。市販の Windows® XP Home Edition パッケージや、Windows® XP Professional パッケージなどをインストールして利用することはできません。また、OS のみの再インストールは行えません。

Windows Vista の利用について

このパソコンは、別売の Windows Vista の「再セットアップ用メディア」(再セットアップディスク)を使うと、Windows Vista® Business を利用することができます。

Windows Vista の「再セットアップ用メディア」の購入方法や利用方法、注意事項については、添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』を参照してください。